

Membrana acrílica pura

DESCRIPCIÓN:

Es una membrana líquida impermeable y elástica, monocomponente acrílica pura en base agua.

USOS Y APLICACIONES:

Impermeabilización de tejados, azoteas, balcones, terrazas, rasilla catalana, ladrillo, tela asfáltica, espuma rígida de poliuretano, corcho proyectado, etc., y sobre soportes habituales de obra previamente imprimados.

PROPIEDADES:

- Alta resistencia a la hidrólisis.
- Elevada resistencia a los álcalis.
- Acabado satinado.
- Transitable, se recomienda aplicar barniz transitable Suberlev para eliminar el tack.
- Elástico.
- Impermeable W 3. 0, 04 KG/ (m².h 0,5). Según norma UNE-EN 1062-3
- Cumple normas de estanqueidad.
- Larga duración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Alargamiento por rotura: | 800 % |
| • Dureza del film: | 70 (Shore A) |
| • Rendimiento recomendado: | 1,5 a 2 Kg/m ² |
| • Tiempo de secado | 4 a 8 Horas a 20° c y 60% HR |
| • Tiempo para el tránsito de personas: | 48 Horas. |
| • Colores. | Transparente. (otros consultar) |
| • Diluyente: | Agua. |
| • Aspecto acabado: | Satinado |

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

-En superficies nuevas de hormigón o cemento:

- Esperar hasta el total fraguado del mismo (mínimo 28 días.)
- El soporte debe estar bien limpio.
- En superficies pulidas lijar para abrir el poro.

-Aplicar SIEMPRE fijador Suberlev.

-En superficies viejas y de mantenimiento:

- Eliminar las pinturas viejas y mal adheridas.
- En soportes ya pintados comprobar la solidez y el anclaje de la pintura.
- Sanear la superficie eliminando el polvo y la suciedad antes de aplicar la pintura.
- Masillar con plaste de exteriores los posibles defectos del soporte.
- Limpiar la superficie eliminando, moho, musgo, etc., y lavar con agua limpia.
- Verificar que no haya humedad ocluida en el soporte.

-Aplicar la SIEMPRE **filador**.

-Para hacer las superficies transitables aplicar el barniz transitable Suberlev.

MODO DE EMPLEO:

La aplicación puede efectuarse a brocha, rodillo, air less, air mix, pistola aerográfica o equipo de baja presión.
Remover el producto hasta su completa homogeneización.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5º c, ni con riesgo de lluvia.

Aplicar una capa de **fijador** (ver ficha técnica) y dejando secar entre 6 a 8 horas.

Aplicar una primera capa de **Membrana acrílica Suberlev**, colocar la malla de fibra, si es necesario, con la pintura aún húmeda, sobreponiendo las juntas de 10 a 15 cm.

Dejar secar entre 8 y 12 horas, para aplicar las siguientes manos hasta aplicar un total de entre 1,5 kg/m2 y 2 kg/m2.

Las bajas temperaturas aumentan el tiempo de secado de la pintura y las altas temperaturas acortan el secado de las mismas.

SEGURIDAD:

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. No verter los residuos al desagüe.

SUMINISTRO:

Se presenta en envases de 15 Lts. y 4 Lts.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta.