

Imprimación membrana Poliuretano

DESCRIPCIÓN:

Imprimación para puente de anclaje en exteriores.

Es una imprimación de P.U. monocomponente en base agua, que se utiliza como puente de anclaje, antes de aplicar la membrana de poliuretano alifático en base agua de **SUBERLEV**.

USOS Y APLICACIONES:

Como imprimación específica y de agarre para la **Membrana de Poliuretano SUBERLEV**. (Sistema de Impermeabilización de tejados, azoteas, balcones, terrazas, rasilla catalana, azulejo, ladrillo, tela asfáltica, espuma rígida de poliuretano, corcho proyectado, etc...)

PROPIEDADES:

- Máxima adherencia. Adhesión media de 2,8 MPA según norma UNE-EN 1542: 2000
- Alta resistencia a la hidrólisis.
- Elevada resistencia a los álcalis.
- Ausencia de tack.
- Impermeable. W 3 0,04 KG/(m².h^{0,5}). Según norma UNE-EN 1062-3
- Cumple normas de estanqueidad.
- Larga duración.
- La características físicas se alcanzan en su totalidad pasadas 72 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dureza del film:

- 70 (Shore A)
- Rendimiento recomendado: 5 a 8 m²/kg.
- Tiempo de secado 1 a 2 horas a 20° c y 60% HR
- Repintado 6 a 8 horas a 20° c y 60% HR
- Diluyente: Agua.
- Aspecto acabado: Liso
- Color Transparente
- Peso específico 1,05 ± 0,05 kg/l
- En superficies no absorbentes, aplicar sin diluir.
- En superficies absorbentes diluir de 20-30 % de agua limpia.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

En superficies nuevas de hormigón o cemento:

- Esperar hasta el total fraguado del mismo (mínimo 28 días.)
- El soporte debe estar bien limpio.
- En superficies pulidas lijar para abrir el poro.
- Verificar que no haya humedad ocluida en el soporte a pintar, con mediciones de humedad adecuadas.
- Aplicar la **Imprimación Primer P.U.**

En superficies viejas y de mantenimiento:

- Eliminar las pinturas viejas y mal adheridas.
- En soportes ya pintados comprobar la solidez y el anclaje de la pintura.
- Sanear la superficie eliminando el polvo y la suciedad antes de aplicar la pintura.
- Masillar con plastes adecuados para de exteriores los posibles defectos del soporte.
- Limpiar la superficie eliminando, moho, musgo, etc., y lavar con agua limpia.
- Verificar que no haya humedad ocluida en el soporte a pintar, con mediciones de humedad adecuadas.
- Aplicar la **Imprimación Primer P.U.**

MODO DE EMPLEO:

Remover el contenido del embase para homogeneizar el producto.

Aplicar al uso, diluir solamente del 20 al 30 % para superficies de elevada absorción.

La aplicación puede efectuarse a brocha, rodillo, air-less, air-mix, pistola aerográfica o equipo de baja presión. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5º c, ni con riesgo de lluvia.

Aplicar una mano de **Imprimación Primer P.U.** Dejando secar entre 6 a 8 horas, antes de aplicar el **Membrana de Poliuretano Suberlev.**

SEGURIDAD:

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

No verter los residuos al desagüe.

SUMINISTRO:

Se presenta en envases de 15 Lts. y 4 Lts.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta.